

Hur ni kan tysta pipet vid ljudindikering i rökdetektorn

Om er rökdetektor känner av lågt batteri eller annat problem kommer denna att börja avge en ljudindikering. Ljudindikeringen sker alltid på rökdetektorn då detta är en enhet för att rädda liv (livssäkerhetsutrustning) och uppmärksamhet krävs för omgående åtgärd. Vid batteribyte behöver rökdetektorn plockas ner från sitt fäste och när detta sker kommer panelen att varna att rökdetektorn plockats ner.

För att tillfälligt stänga av ljudindikering behöver ni göra 2 saker.

1. Plocka ner rökdetektorn genom att vrida den moturs, ta sedan ut batterierna. Är du osäker på hur man gör se våra Guider & Manualer på www.sakralarm.se
2. Gå till din IQ-panel, dra finger från **överdelen av mitt på panelen och ner**. Dra sedan volymreglaget så långt åt vänster du kan mot X.



Sätt nu in nya batterierna i detektorn och montera tillbaka detektorn. Gå tillbaka till din IQ-panel och dra upp volymen igen.