



Snabb guide!

Larma på: Stäng dörren och tryck på gul knapp, ange PIN-kod 4 siffror + stängt hänglås.

Larma på med fjärrkontroll: tryck på stängt hänglås i 3 sek.

Larma av: Tryck på gul knapp och ange PIN-kod 4 siffror + öppet hänglås.

Larma av med fjärrkontroll: tryck på öppet hänglås i 3 sek.

Nödlarm: De två röda knapparna (pos 1+3) hålls samtidigt intryckta i 3 sek.

Med fjärrkontroll: tryck vitt kors i 3 sek.

Nattlarm på: Stäng dörren och tryck på gul knapp ange PIN-kod 4 siffror + knapp med två hänglås.

Larma på med fjärrkontroll: tryck på två hänglås i 3 sek.

Nattlarm av: Tryck på gul knapp och ange PIN-kod 4 siffror + öppet hänglås.

Larma av med fjärrkontroll: tryck på öppet hänglås i 3 sek.

Begär info: Tryck på gul knapp och knappen med cirkel-pilar.

Frågor och svar

F: Vad gör jag när/om larmet löst ut?

S: Larma av: Tryck på gul knapp och ange PIN-kod 4 siffror + öppet hänglås.

Larma av med fjärrkontroll: tryck på öppet hänglås i 3 sek.

Är larmet kopplat mot Securitas larmcentral.

Ring: 0771-50 60 74 för att återkalla larm och var beredd med ditt larmnummer
___ ___ ___ + din personliga KOD

F: Det går inte att larma på? "se larmminne"

S: **Åtgärda fel:** Gå till larmpanel och slå din PIN-kod 4 siffror + tryck OK.

S: **Fosera larm:** upprepa larma på knappsats.

Se även användarmanual

SAFEHOUSE KAMERALARM PROFESSIONAL

Kundtjänst/Kundsupport:

Telefonväxel 010-333 32 93

Kundtjänst 9-17

Teknisk support 8-17

E-post: support@sakralarm.se

Serviceanmälan dygnet runt:

Teknisk service utförs vard. 8-17

Besök vår webbplats

www.sakralarm.se

Beställ vårt nyhetsbrev på

www.safehousealarm.se

Huvudkontor:

SÅKRA LARM i Sverige, AB

Besöksadress:

Bergfotsgatan 1, 431 35 Mölndal

Postadress:

Box 115, 431 22 Mölndal