

Batteribyte på Dörr/Fönster-kontakt

Används till IQpanel, 360, PG10

OBS! Om du har larmcentral måste du ringa dem innan du byter batteriet.

WESTRA SECURITY (Säkra Larm) 010-550 14 49

SECURITY ASSISTANCE 040-689 24 00

Batterityp: CR2450 eller CR2032 (öppna för att kontrollera) från Panasonic eller GP



1. På varje långsida sitter en liten skåra, stick in en liten mejsel och vrid försiktigt tills det "klickar till"



2. Vik upp ovan delen enligt bilden. Se upp så du inte tappar den i golvet. Den kan ta skada av det.



3. Ta bort batteriet och sätt i det nya. Batteri typ CR2450. Tillverkare Panasonic eller GP.



4. Var observant på klackarna som sitter på ena kortsidan av detektorn. Dom ska passas ihop.



5. Stick in sidan med klackarna och fäll locket på plats.



6. Tryck till på locket tills det klickar till. Se till att locket sitter på plats. Se första bilden.

Vid problem ring vår Kundtjänst: 010-33 33 293

OBS. Hantera produkten varsamt, om du har sönder den gäller inga garantier.