

Batteribyte utesiren

OBS! Om du har larmcentral måste du ringa dem innan du byter batteriet.

WESTRA SECURITY (Säkra Larm) 010-550 14 49

SECURITY ASSISTANCE 040-689 24 00

Batteri: 2XER18505 3,6V

1. På undersidan av utesirenen finns det ett lock med en skruv. Börja med att lossa locket och sedan skruven.
Efter det lyfter du locket utåt i nederkant och hakar av det i överkant.



2. När locket är borta ser utesiren ut så här.



3. Det finns ett transparent lock ovanför batterierna som håller dem på plats.

För att öppna locket trycker du in spärren på höger sida.



4. När luckan är loss är det dags att ta loss batterierna och ersätta dem gamla med dem nya. Det gör du genom att dra ut den lilla ljusa kontakten som batterierna är kopplade via.



5. Batterierna är borttagna och det är nu dags att sätta i dem nya. Börja med att montera ihop batterierna i den medföljande adaptern, och koppla sedan ihop dem med utesirenen. Lagg tillbaka dem på samma sätt som dem låg innan och stäng locket.



6. När det transparenta locket är stängt kan du sätta tillbaka det stora locket igen.
Börja med att haka på det i överkant och sedan tryck till det i nederkant.
Du skall då höra ett litet klick. Det betyder att sabotagefjädersen är intryckt.
Precis som den skall vara.
Skruva nu tillbaka skruven på undersidan.



Vid frågor kontakta vår kundtjänst: 010-33 33 293

OBS. Hantera produkten varsamt, om du har sönder den gäller inga garantier.