

## Batteribyte på Vibrationsmagnet

Används på IQpanel, 360, PG10

**OBS! Om du har larmcentral måste du ringa dem innan du byter batteriet.**

**WESTRA SECURITY (Säkra Larm) 010-550 14 49**

**SECURITY ASSISTANCE 040-689 24 00**

Batterityp: CR123A från Panasonic eller GP



1. På ena kortsidan i mitten finns en skåra, där sätta in en liten platt mejsel och vrid försiktigt för att få bort skyddslocket.



3. Lyft försiktigt på locket och ta bort det.



5. På insidan av locket finns 2 klackar som ska pass i dom 2 hålen som sitter på ena kortsidan av detektor.



2. Bakom locket finns en stjärnskruv som du skruva ut.



4. Innan du tar bort batteriet, tryck ner den lilla fjädern och håll den intryckt tills du har satt i det nya batteriet, när det nya batteriet är på plats kan du släppa fjädern.



6. Fäll ner locket på motsatt håll som du gjorde när du tog bort det, och skruva ner den lilla stjärnskruven och sätt tillbaka täcklocket.

Vid problem ring vår Kundtjänst: 010-33 33 293

**OBS. Hantera produkten varsamt, om du har sönder den gäller inga garantier.**