

Batteribyte på glaskross

Denna användes på PG10, PG360R samt IQ panel.

OBS Är larmet kopplat till Larmcentral ring 040-689 24 00 och meddela att du ska byta batteri

Batterityp: CR123A 3v.



1. Tryck in den refflade "tungan" och lyft på locket.



2. När du har öppnat den en liten bit, skjut locket uppåt.



3. Ta bort det gamla batteriet och ersätt det med ett nytt, var noggrann med plus och minus.



4. När du sätter tillbaka delen du plockade ner var obsarvant på klackarna så de hakar i varandra.



5. När du kommit hit, tryck höljet på plats tills det klickar till och det böja blinka rätt.

Vid problem ring vår Servicedesk: 010-33 33 293

OBS. Hantera produkten varsamt, om du har sönder den gäller inga garantier.