

## Batteribyte på Vibrationsmagnet Används på IQpanel, 360, PG10

**OBS Är larmet kopplat till Larmcentral ring 040-689 24 00 och meddela att du ska byta batteri**

Batterityp: CR123A från Panasonic eller GP



1. På ena kortsidan i mitten finns en skåra, där sätta in en liten platt mejsel och vrid försiktigt för att få bort skyddslocket.



2. Bakom locket finns en stjärnskruv som du skruva ut.



3. Lyft försiktigt på locket och ta bort det.



4. Innan du tar bort batteriet, tryck ner den lilla fjädern och håll den intryckt tills du har satt i det nya batteriet, när det nya batteriet är på plats kan du släppa fjädern.



5. På insidan av locket finns 2 klackar som ska pass i dom 2 hålen som sitter på ena kortsidan av detektor.



6. Fäll ner locket på motsatt håll som du gjorde när du tog bort det, och skruva ner den lilla stjärnskruven och sätt tillbaka täcklocket.

Vid problem ring vår Servicedesk: 010-33 33 293

**OBS. Hantera produkten varsamt, om du har sönder den gäller inga garantier.**