

Batteribyte på Larmkamera
Används till IQpanel, 360 och PG10

OBS Är larmet kopplat till Larmcentral ring 040-689 24 00 och meddela att du ska byta batteri

Batterityp: GP2CR123A – C 6V från Panasonic eller GP



1. Under detektor sitter en skruv, lossa denna men låt skruven sitta kvar.



2. Öppna locket ca 1 cm och för sedan locket uppåt så det lossnar.



3. Lossa batterikontaken försiktigt genom att vicka lite fram och tillbaka så den släpper. Plocka ut batteriet och vänta i minst 30 sekunder innan du monterar det ny batteriet.



4. Koppla in det nya batteriet, sätt tillbaka enheten genom att hänga på överkanten först. Fäll därefter försiktigt in den i sitt läge och skruva åt skruven i botten.

5. När locket sätts på plats ska enheten blinka rött 2 gånger och grönt 3*3 gånger, sedan blinkar ett rött sken varannan sekund för att sedan slockna.

Vid problem ring vår Servicedesk: 010-33 33 293

OBS. Hantera produkten varsamt, om du har sönder den gäller inga garantier.