

Batteribyte på TWR rörelsevakt

Denna användes på PG10, PG360R samt IQ panel.

OBS! Om du har larmcentral måste du ringa dem innan du byter batteriet.

WESTRA SECURITY (Säkra Larm) 010-550 14 49

SECURITY ASSISTANCE 040-689 24 00

Batterityp: CR123A.



1. Lossa locket i överkant med en plattmejsel. Efter det skruvar du loss den lilla skruven med en stjärnmejsel.



2. Nu kan du lossa enheten från dess väggfäste. Här sitter även batteriet. Tag loss det gamla batteriet och ersätt med det nya.



3. När du skall montera tillbaka enheten i sitt väggfäste. Se då till att haka i det i underkant först och sedan tryck fast det. Kolla så att det inte finns några glipor och att din rörelsevakt är tajt med väggfästet.



4. Skruva nu tillbaka skruven med en stjärnmejsel och tryck tillbaka locket.

Vid problem ring vår Servicedesk: 010-33 33 293

OBS. Hantera produkten varsamt, om du har sönder den gäller inga garantier.