

Batteribyte på magnetkontakt hög modell
Används till IQpanel, 360, PG10, Complet och Plus.

OBS! Om du har larmcentral måste du ringa dem innan du byter batteriet.

WESTRA SECURITY (Säkra Larm) 010-550 14 49

SECURITY ASSISTANCE 040-689 24 00

Batterityp: CR123A från Panasonic eller GP



1. Öppna enheten med en stjärnskruvmejsel Var försiktig så du inte tappar den lila skruven.



2. Öppna lucka ca 1 cm för den sedan försiktigt bakåt tills du kan ta bort luckan helt.



3. Ta bort det gamla batteriet och sätt dit ett nytt. Var noggrann med att det sitter på samma håll som det gamla.



4. Sätt tillbaka locket genom att föra det 45 grader mot den stora fjädern för att sedan fälla ner den delen med skruvhålet. Sätt tillbaka den lila skruven som håller ihop locket mot bakstycket.

Vid problem ring vår Kundtjänst: 010-33 33 293

OBS. Hantera produkten varsamt, om du har sönder den gäller inga garantier.