

Batteribyte på Manöverpanel.

Denna modell användes på IQpanel, 360, PG10, Complet och Plus larmen.

Kan se lite olika ut beroende på när du köpte larmet.

OBS! Om du har larmcentral måste du ringa dem innan du byter batteriet.

WESTRA SECURITY (Säkra Larm) 010-550 14 49

SECURITY ASSISTANCE 040-689 24 00

Batterityp: CR123A GP eller Panasonic.



1. Lyft manöverpanelen rakt upp.



2. Batterilucka sitter på baksidan, längs ner, dra luckan neråt för att öppna den.



3. Plocka ut det gamla batteriet, sätt i det nya på samma håll som det gamla.



4. Tryck tillbaka manöverpanelen i sin hållare, gör en kontroll av att den funkar genom att larma på, vänta tills det börja ticka om larmet för att sedan larma av. Funkar det inte första gången, upprepa det igen.

Vid problem ring vår Kundtjänst: 010-33 33 293

OBS. Hantera produkten varsamt, om du har sönder den gäller inga garantier.